

MODEL # EDVS-3000 PARTS LIST
MODÈLE # EDVS-3000 LISTE DES PIÈCES
MODELO # EDVS-3000 LISTA DE PIEZAS

Item Item Artículo	Part # # Pièce # Parte	Qty. Qtée. Cant.	Description	Description	Descripción
903/B	EDVS30-903	1	Handle assembly	Manche assemblé	Montaje moneda
905/C	EDVS30-905	1	Rubber carpet 12" x 18"	Tapis de caoutchouc 12" x 18"	Alfombra de goma 12" x 18"
906/A	EDVS30-906	1	Set screw 10-24 x 5/8"	Vis de blocage 10-24 x 5/8"	Tornillo de presión 10-24 x 5/8"
907/A	EDVS30-907	8	Rubber shocks 1 1/2"	Coussinet de caoutc. 1 1/2"	Choques del caucho 1 1/2"
908/A	EDVS30-908	2	Bearing	Roulement à billes	Cojinete
909/A	EDVS30-909	2	Wheel	Roue	Rueda
910/C	EDVS30-910	1	Vibrating plate	Plaque vibrante	Placa que vibra
911/A	EDVS30-911	1	Bearing rubber cup	Bouchon de caoutchouc roulement	Taza del caucho del cojinete
912/A	EDVS30-912	8	Support washer	Rondelle d'appuie (caoutchouc)	Arandela de la ayuda
913/A	EDVS30-913	8	Steel washer	Rondelle d'acier	Arandela de acero
914/A	EDVS30-914	4	Bolt 1/4-20 x 5 1/2" lg.	Boulon 1/4-20 x 5 1/2" lg.	Perno 1/4-20 x 5 1/2" la.
915/A	EDVS30-915	4	Cap nut 1/4-28	Écrou borgne 1/4-28	Tuerca ciega
916/A	EDVS30-916	1	Electric motor 3450 rpm -120v	Moteur élec. 3450 rpm-120v	Motor eléctrico 3450 rpm-120v
918/A	EDVS30-918	1	Male connector	Connecteur mâle	Conectador masculino
919/A	EDVS30-919	4	Rubber bushing (vibrating plate)	Coussinet de caoutc. (plaque vibrante)	Buje de goma (plaque que vibra)
920/D	EDVS30-920	1	Brush	Brosse	Cepillo
921/A	EDVS30-921	1	Wheel support	Support de roue	Ayuda de la rueda
922/A	EDVS30-922	2	Wheel shaft	Essieu de roue	Eje de la rueda
923/B	EDVS30-923	1	Hex. Bolt 5/16-18 x 3"	Boulon hex. 5/16-18 x 3"	Perno hex. 5/16-18 x 3"
924/B	EDVS30-924	1	Female plug	Prise femelle	Enchufe femenino
925/A	EDVS30-925	2	Wheel recess plate	Plaque de cavité de roue	Placa hendidura rueda
926/A	EDVS30-926	2	Tube 3/4 x 3/4 x 5/8" lg.	Tube 3/4 x 3/4 x 5/8" lg.	Tubo 3/4 x 3/4 x 5/8" lg.
927/B	EDVS30-927	1	Male plug	Prise mâle	Enchufe masculino
928/B	EDVS30-928	1	Handle shaft	Tige du manche	Eje de la manija
929/D	EDVS30-929	1	Rear brush	Balai arrière	Cepillo posterior
930/A	EDVS30-930	2	Weight recess plate	Plaque renfort de poids	Placa hendidura peso
931/A	EDVS30-931	2	Socket head cap screw 3/8-16 x 2" lg.	Vis à tête fraise 3/8-16 x 2" lg.	Tornillo a cabeza molido 3/8-16 x 2" lg.
932/A	EDVS30-932	1	Octagonal cover	Couvercle octogonal	Cubierta octogonal
933/A-C	EDVS30-933	23	Socket head cap screw 1/4-20 x 1/2	Vis à tête fraise 1/4-20 x 1/2	Tornillo a cabeza molido 1/4-20 x 1/2
934/B	EDVS30-934	1	Wire protector (rubber)	Protecteur de fil (caoutchouc)	Protector del alambre (caucho)
935/B	EDVS30-935	1	Nut stopper	Taquet d'écrou	Tapón de la tuerca
936/D	EDVS30-936	2	Brush stopper	Retenu de balai	Tapón del cepillo
938/A	EDVS30-938	1	Main plate (aluminum)	Plaque maîtresse (al.)	Placa principal (al.)
939/A	EDVS30-939	1	Counterweight	Contrepoids	Contrapeso
940/A	EDVS30-940	1	Vacuum	Aspirateur	Vacío
941/A	EDVS30-941	1	Plate	Plaque	Placa
942/A-B	EDVS30-942	12	Hex. Hd. Cap screw M8 x 12mm lg.	Vis à tête hex. M8 x 12mm lg.	Tornillo a cabeza hex. M8 x 12mm lg.
943/A	EDVS30-943	1	Weight (left)	Poids (gauche)	Peso (izquierdo)
944/A	EDVS30-944	1	Weight (right)	Poids (droit)	Peso (derecho)
945/A	EDVS30-945	4	Stud 3/8-16 x 3" lg.	Goujon 3/8-16 x 3" lg.	Pasador 3/8-16 x 3" lg.

946/A	EDVS30-946	4	Nut with washer 3/8-16	Écrou à épaulement 3/8-16	Tuerca a hombro 3/8-16
947/A	EDVS30-947	8	Nut 3/8-16	Écrou 3/8-16	Tuerca 3/8-16
948/A	EDVS30-948	2	Handle	Poignée	Puñado
949/A	EDVS30-949	1	Handle (octagonal cover)	Poignée (couvercle octo.)	Manija (cubierta octo.)
950/B	EDVS30-950	1	Allen screw M8 x 12mm lg.	Vis à pan creux M8 x 12mm lg.	Tornillo de Allen M8 x 12mm lg.
951/B	EDVS30-951	1	Bag attach. (rear lower)	Attache de sac arrière	Lazo de bolso posterior
952/B	EDVS30-952	1	Bag lock (front lower)	Barrure de sac avant	Cerradura de bolso antes
953B	EDVS30-953	1	Bag	Sac	Bolso
954/B	EDVS30-954	1	Bag attach. (upper)	Attache de sac supérieur	Lazo de bolso superior
956/B	EDVS30-956	1	Handle	Poignée	Manija
957/B	EDVS30-957	1	Switch	Interrupteur	Interruptor
958/B	EDVS30-958	5	Nut ¼-20 (for handle)	Écrou ¼-20 (poignée)	Turca ¼-20 (la manija)
959/B	EDVS30-959	2	Screw ¼-20 x 1" lg.	Vis ¼-20 x 1" lg.	Tornillo ¼-20 x 1" la.
960/B	EDVS30-960	3	Screw ¼-20 x ¼" lg.	Vis ¼-20 x ¼" lg.	Tornillo ¼-20 x ¼" la.
961/A	EDVS30-961	1	Ventilation cover	Grille de ventilation	Cubierta de la ventilación
962/B	EDVS30-962	1	Hex. Hd. Machine screw #8 x ½" lg.	Vis mécanique à tête hex. #8 x ½" lg.	Tornillo mecánico a cabeza hex. #8 x ½" lg.
963/B	EDVS30-963	1	Handle bracket (left)	Support de manche (gauche)	Soporte de la manija (izquierdo)
964/B	EDVS30-964	1	Handle bracket (right)	Support de manche (droit)	Soporte de la manija (derecho)
965/A	EDVS30-965	1	Key for weight nut	Clé pour écrou de poids	
966/B	EDVS30-966	1	Lock handle 5/16-18	Poignée de serrage 5/16-18	Trabe la manija 5/16-18
967/A	EDVS30-967	1	Vibrating plate assembly	Plaque vibrante assemblée	Montaje de plaque que vibra
968/C	EDVS30-968	1	Rubber cup support	Support de bouchon en caoutchouc	Ayuda de goma de la taza
969/C	EDVS30-969	4	Rubber shock support	Support pour coussinet en caoutc.	Ayuda de goma del choque
970/B	EDVS30-970	1	Wire protection (rubber)	Protecteur de fil en caoutchouc	Protector del alambre (caucho)
971/B	EDVS30-971	1	Nut with washer 5/16-18	Écrou à épaulement 5/16-18	Tuerca a hombro 5/16-18
972/A	EDVS30-972	5	Socket hd. Cap screw #8-32 x ½" lg.	Vis à six pans creux #8-32 x ¾" lg.	Tornillo a seis lados huecos #8-31 x ¾" lg.
973/A	EDVS30-973	19	Hex. Cap screw #8-31 x ½" lg.	Vis à tête hex. #8-32 x ½" lg.	Tornillo a cabeza hex. #8-32 x ½" lg.
974/A	EDVS30-974	1	Key 3/16 x 3/16 x 1 3/8" lg.	Clé 3/16 x 3/16 x 1 3/8" lg.	Clave 3/16 x 3/16 x 1 3/8" lg.
975/A	EDVS30-975	4	Socket head cap screw 3/8-16 x1	Vis à tête fraise 3/8-16 x 1"	Tornillo a cabeza molido 3/8-16 x 1"
976/B	EDVS30-976	1	Washer 5/16	Rondelle 5/16	Arandela 5/16
977/B	EDVS30-977	2	Screw 8-32	Vis 8-32	Tornillo 8-32
978/B	EDVS30-978	1	Lock nut 5/16-18 (plastic)	Écrou barré 5/16-18 (plastic)	Tyerca de fijación

A/B/C : Tool parts
Parties de l'outil
Piezas de la herramienta